



CONAIR®

Model PED2

Please register this product at
www.conair.com/registration

**SERVICE CENTERS
CONAIR CORPORATION**

Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

CONAIR CORPORATION

Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Visit us on the web at: www.conair.com

©2016 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520
Glendale, AZ 85307

PED2
15PS016532

IB-13945

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: The True Glow® Pedicure Callus Remover operates on 3 AAA batteries (not included).

1. Remove the battery cover from the unit.
2. Install 3 AAA batteries (not included) as per the markings in the battery compartment.
3. Slide the battery cover back onto the unit until the battery door is firmly closed.
4. Select the desired attachment and push it down onto the mounting post until firmly in place.

STARTING THE PEDICURE CALLUS REMOVER

Slide the ON/OFF button up one time to turn on the unit.

STOPPING THE PEDICURE CALLUS REMOVER

Slide the ON/OFF button to "0" to turn off the unit.

BATTERY WARNING

1. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
2. Replace all batteries of a set at the same time.
3. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
4. Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).

5. Remove batteries from equipment which is not to be used for an extended period of time.
6. Remove used batteries promptly.
7. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

INSTRUCTIONS FOR USING THE PEDICURE CALLUS REMOVER

1. Select attachment and attach to power handle.
2. Turn the callus remover ON.
3. Do not press the callus remover hard against your skin, as it will reduce the motion and effectiveness. Keep the callus remover in light contact and flush against the skin.
4. Move the callus remover in a slow, back-and-forth motion around your feet. Let the rotation do the exfoliating.
5. When finished, rinse your feet with water and dry with a towel.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by Conair Corporation, the manufacturer of this product and the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

LIMITED ONE YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back that is nearest you, together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.


This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Due to continued product enhancements product image may differ slightly from actual product purchased.

TRUE GLOW® PEDICURE CALLUS REMOVER FEATURES



1 SPEED (ON/OFF)



1. Insert WHITE NOTCHED PIN into handle end of unit first.

2. Snap BLACK ROUND PIN firmly into place on outside notch.



TROUBLE-SHOOTING GUIDE

THE CALLUS REMOVER IS NOT WORKING.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure the contacts on the unit and base are clean. See User Maintenance Instructions for cleaning procedure. 2. Make sure the batteries are installed properly
THE CALLUS REMOVER OPERATES AT A SLOW SPEED.	Replace the batteries.
THE CALLUS REMOVER VIBRATES OR FALLS OFF DURING USE.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure the callus remover head is snapped on properly. 2. Replace the callus remover head.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CARING FOR YOUR TRUE GLOW® PEDICURE CALLUS REMOVER

1. After each use, clean the callus remover handle with a damp cloth to remove any residue.
2. Clean unit thoroughly each week to help remove residue, wipe with a dry cloth and store unit in its box or in a clean, dry place.
3. Remove callus remover heads once a week and rinse under warm, soapy water to remove residue accumulated during treatment. Allow callus remover heads to air-dry. Store in a clean, dry place.
4. Do not use abrasive cleaners for cleaning.
5. Do not put unit in dishwasher for cleaning.
6. When storing the callus remover off the unit, use the protective cover.

Note: It is recommended to replace the callus remover attachments every 60 days, as they wear over time and lose their efficacy.

recommend to replace attachments every
2
months

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using battery-operated appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PEDICURE CALLUS REMOVER

1. Close supervision is required when this product is used on, by or near children or people with certain disabilities.
2. Use product only for its intended use as described in this instruction booklet. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Keep the unit away from heated surfaces.
4. Never use while sleeping.
5. Do not use outdoors or where oxygen is being administered or where aerosol (spray) products are being used.
6. Never operate if the product is damaged.
7. This product is not applicable to children.

The True Glow® Pedicure Callus Remover handle has no serviceable parts. Call 1-800-3-CONAIR for instructions to purchase replacement callus remover heads.

SENSITIVITY AND CAUTIONS SPECIAL CAUTIONS FOR DELICATE AREAS

The True Glow® Pedicure Callus Remover is a foot-smoothing device that is intended to help you achieve softer, healthy-looking skin. The True Glow® Pedicure Callus Remover is not a medical device and is not intended to be used to treat any medical conditions.

If you are under a doctor's care for any skin condition or if you think you have very sensitive skin, please consult your physician before use.

We recommend not sharing the callus remover heads; each user should have their own.

Do not use with exfoliation creams with rough or jagged particles.

If you experience any pain or discomfort during use, stop using and consult your physician.

Do not apply pressure to feet when using callus remover; let the rotation perform the exfoliation. When finished, rinse feet with water and dry with a clean towel.

recommend to replace attachments every
2
months

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL REMOVEDOR DE CALLOS TRUE GLOW®

1. Después de cada uso, enjuague el removedor de callos y limpie el mango del aparato con un paño ligeramente humedecido para eliminar los residuos.
2. Limpie la unidad una vez por semana, séquela con un paño seco y guárdela en su caja, en un lugar limpio y seco.
3. Una vez por semana, retire los cabezales y lávelos en agua jabonosa tibia para eliminar los residuos acumulados durante el tratamiento. Permita que los cabezales se sequen al aire. Guarde el aparato en un lugar limpio y seco.
4. No utilice limpiadores abrasivos para limpiar la unidad.
5. No meta la unidad al lavavajillas.
6. Regrese la cubierta protectora sobre el aparato antes de guardarlo;

Nota: se recomienda cambiar el accesorio cada 60 días, ya que se desgastan con el paso del tiempo, perdiendo su eficacia.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LA UNIDAD NO SE ENCIENDE.	1. Asegúrese de que los contactos de carga de la unidad y de la base estén limpios. Véase las instrucciones de mantenimiento/limpieza. 2. Cerciórese que las pilas están debidamente instaladas.
LA UNIDAD SOLO FUNCIONA A VELOCIDAD BAJA.	Cambie las pilas.
EL CABEZAL VIBRA O SE CAE DURANTE EL USO.	1. Asegúrese de que el accesorio esté debidamente instalado. 2. Cambie el cabezal.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$3.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.

Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

PRECAUCIÓN: se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Conair Corporation, el fabricante o la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

CENTROS DE SERVICIO CONAIR CORPORATION

Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

CONAIR CORPORATION

Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Visítenos en www.conair.com

©2016 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520
Glendale, AZ 85307

PED2
15PS016532

IB-13945

true glow®

Productos de pedicura para resultados profesionales



CONAIR®

Modelo PED2

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos alimentados por pilas, especialmente en la presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

1. Supervise el uso de este producto cuidadosamente cuando sea usado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
2. Utilice este producto únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
3. Mantenga la unidad alejada de superficies calientes.
4. No lo use mientras duerm.
5. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
6. No utilice este aparato si estuviese dañado.
7. Este producto no debe ser usado por ni sob niños.

El removedor de callos True Glow® no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/cambiada por el usuario. Llame al 1-800-3-CONAIR para conseguir instrucción acerca de cómo pedir cabezales de repuesto.

PRECAUCIONES PRECAUCIONES ESPECIALES ACERCA DE LAS ÁREAS DELICADAS

El removedor de callos True Glow® ha sido diseñado para suavizar la piel de los pies, dejándola más tersa y con apariencia saludable. El removedor de callos True Glow® no es un aparato médico y no ha sido diseñado para tratar ninguna condición médica.

Si usted está bajo el cuidado de un médico para cualquier condición dermatológica o si su piel es muy sensible, por favor, consulte con su médico antes de usarlo.

Se recomienda no compartir los cabezales con otra persona; cada usuario debe tener sus propios cabezales.

No lo utilice con cremas exfoliantes o productos que contengan partículas ásperas.

Interrumpa el uso de este aparato y llame a su médico en caso de dolor o incomodidad durante el uso.

No presione el removedor de callos contra la piel; deje que la rotación lleve a cabo la exfoliación. Después de terminar, enjuague los pies con agua y séquelos con una toalla limpia.

CARACTERÍSTICAS DEL REMOVEDOR DE CALLOS TRUE GLOW®



Botón de encendido/apagado con una velocidad

se recomienda cambiar el accesorio cada
2
meses

ACCESORIO

REMOVEDOR DE CALLOS DE GRANO GRUESO: transforma la piel áspera y seca en piel suave y tersa.

Nota: puede que su removedor de callos True Glow® no incluya todos los accesorios disponibles. Para conseguir piezas adicionales o de repuesto, comuníquese con su detallista, llame al 1-800-3-CONAIR o visite www.trueglowbyconair.com.

INSTALACIÓN/REMOCIÓN DEL ACCESORIO

Para instalar el accesorio, sosténgalo por la orilla e insértelo sobre el mango, presionando hasta que haga clic. Para retirarlo, sosténgalo por la orilla y jálelo suavemente.



1. Introducir el LADO BLANCO en la unidad primero.
2. Encajar firmemente el LADO NEGRO después.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

NOTA: el removedor de callos True Glow® requiere 3 pilas AAA (no incluidas).

1. Abra el compartimiento de las pilas.
2. Instale 3 pilas "AAA" (no incluidas) en el compartimiento, respetando los signos de polaridad +/-.
3. Cierre el compartimiento de las pilas.
4. Instale el accesorio/cabezal deseado, presionando firmemente para sujetarlo.

CÓMO APAGAR LA UNIDAD

Deslice el botón de encendido/apagado hacia arriba para encender la unidad.

CÓMO APAGAR LA UNIDAD

Deslice el botón de encendido/apagado hacia la marca "0" para apagar la unidad.

PRECAUCIONES ACERCA DE LAS PILAS

1. **No utilice pilas que no sean del tamaño o de la potencia indicada para uso con este aparato.**
2. **Cambie todas las pilas al mismo tiempo.**
3. **Limpie los contactos del aparato y los de la(s) pila(s) antes de instalarla(s).**
4. **Siempre respete los signos de polaridad (+/-) al instalar las pilas.**

5. **Retire la(s) pila(s) si no va a usar el aparato durante un largo período de tiempo.**
6. **Retire las pilas gastadas lo antes posible.**
7. **No junte pilas nuevas con pilas usadas. No junte pilas alcalinas con pilas regulares (carbono-zinc) o pilas/baterías recargables.**

MODO DE EMPLEO DE SU REMOVEDOR DE CALLOS

1. Instale el accesorio deseado sobre el mango.
2. Encienda el aparato.
3. **No presione el removedor de callos demasiado contra la piel; esto disminuirá el movimiento del cabezal y reducirá la eficacia del tratamiento.** Mantenga el removedor de callos contra la piel, sin presionar.
4. Mueva el removedor de callos alrededor del pie, usando un movimiento de ida y vuelta. Deje que la rotación lleve a cabo la exfoliación.
5. Después de terminar, enjuague los pies con agua y séquelos con una toalla limpia.